



1) Fissare con le viti in dotazione la componente laterale con il piedistallo.
Le parti metalliche andranno rivolte verso l'interno.



2) Fissare l'altra componente laterale



3) Girare l'accumulatore portando le cerniere a terra.

4) Ricordiamo che è possibile regolare l'accumulatore in tre diverse grandezze a seconda delle dimensioni del soggetto che lo utilizzerà.



5) Fissare lo schienale e mettere l'accumulatore in posizione verticale. Con quest'operazione si conclude il montaggio del telaio esterno.



6) Montare il sedile ed inserirlo all'interno dell'accumulatore con le barre di sostegno (in base alla regolazione dell'accumulatore che si è scelto precedentemente).



7) Inserire le barre magnetiche all'interno dell'accumulatore, sulle componenti laterali..



8) A questo punto appoggiare il pannello mobile alle barre magnetiche. Ricordiamo che è possibile regolarlo in diverse posizioni.

9) Agganciare lo sportello alle cerniere.



Fine del montaggio